

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflege und Unterhalt von PigaSil 70 Glanz auf wetterexponierten Bauteilen (Fensterläden)

Reinigung:

- Bauteil vorsichtig wässern. Bei vorliegenden feinen von Auge nicht erkennbaren Rissen wird so verhindert, dass Seifen-/Netzmittellösung in den Holzuntergrund eindringt und vom Holz aufgesogen wird.
- Oberflächen (z.B. Fensterläden) mit mildem Seifenwasser / Netzmittellösung mit Hilfe eines Schwammes, Microfasertuch oder weicher (nicht kratzender) Nylon- / Naturborstenbürste reinigen.
- Bei der Reinigung geht es darum die leicht kreidende Schicht von der noch intakten Lackschicht zu entfernen.
- Gründlich mit klarem Leitungswasser Nachwaschen / Spülen, allenfalls mit Microfasertuch / Hirschleder trockenreiben.

Achtung:

- Niemals starke alkalische Reinigungsmittel oder z. B. Salmiakwasser verwenden.
- Bauteile gut austrocknen lassen!
- Über feine Risse ins Holz eingedrungenes Wasser muss vollständig ausgetrocknet sein, dadurch öffnen sich auch feinste Risse im Holz und können nur so richtig gepflegt / gesättigt werden (Feuchtschutz).
- Fehlstellen / Beschädigungen am Bauteil (sichtbar rohes Holz) beheben analog vorliegendem Anstrichaufbau.

Auffrischen / Ölen

1-2x Auffrischöl z.B. **Arbotrol Naturöl-Lasur** farblos mit dem Pinsel auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben / einmassieren (Feuchteschutz im Rissbereich). Nur so viel „ölen“ bis am ganzen Bauteil ein einheitlicher Glanz und Farbton resultiert. Besser 2x dünn mit Zwischentrocknung auftragen / einreiben als 1x dick. Dicke Schichten von Auffrischöl brauchen lange Trocknungszeiten und eventuelle Fettkanten neigen zu Runzelbildung und Anstrichverfärbung ins Gelbbraune.



Ein reinigen und auffrischen mit Arbotrol Naturöl-Lasur, (rechte Seite) ist möglich.
Die Farbe sieht wieder frisch aus.

Wichtiger Hinweis:

Auffrischöl z.B. Arbotrol Naturöl-Lasur ist ein oxydativ trocknendes Pflegeprodukt. Es besteht Selbstentzündungsgefahr ! Mit Arbotrol Naturöl-Lasur getränkte Baumwollappen im Freien zum Trocknen ausbreiten (auch allfällige Abdeckmaterialien) oder im verschlossenen Blechgebinde aufbewahren.